

## **Montage und Bedienungsanleitung Mehrstufen Quarz - Wasserfilter**

### **Montage**

Der werksseitig fertig montierte Quarz-Wasserfilter muss senkrecht an einer Wand –Maschine montiert werden.

Der Filter sollte so weit von Bodenhöhe montiert werden, das ein Auffangbehälter untergestellt, oder ein Schlauch zur Schmutzwasserableitung angeschlossen werden kann.

Die Wasser Zu- und Ableitung sollte erschütterungsfrei verlegt werden.

Ein Manometer in Zu – und Ableitung wäre vorteilhaft, um Druckverlust durch Verschmutzung schneller zu erkennen.

Der pfeilartige Spülhebel muss in Fließrichtung gestellt werden. Dazu erst entsprechende Inbusschraube M4 entfernen.

### **Rückspülen**

Kurze Rückspülzeit. Rückspülen ohne Durchflussunterbrechung.

Je nach Wasserqualität ist eine schnellere Verschmutzung möglich und eine häufigere Rückspülung erforderlich.

Durch die Transparenz der Filtertasse und am Fliesdruckverlust lässt sich eine Verschmutzung leicht erkennen.

Zum Rückspülen den orangefarbenen Drehhebel auf Stellung „ Rückspülen“ stellen oder in diesem Bereich öfter hin und her bewegen. Nach Beenden des Spülvorganges den Drehhebel wieder in Fließrichtung zurück stellen.